

1:1 NEX·U·® U-LINK MOBILE OIL DISPENSER FOR 200L DRUM

PART NO / ART.NR. 117-90



NEX·U·
FLUID MANAGEMENT SYSTEM



Drum is NOT included / fat ingår EJ

NR	PART NO / ART.NR.	NAME / NAMN
1	B11740	1:1 Oil Pump for 200 l drum 1:1 Oljepump för 200 l fat
2	1367422	3/4" Bonded seal / tättningsbricka
3	1317180	3/4" x 1/2" Adapter BSP (M)
4	16741	3m x 1/2" dispensing hose / utloppsslang
5	10571	NEX-U·® U-link Wireless digital hand meter with 90° hose and automatic non-drip / NEX-U·® U-link Trådlös digital handmätare med 90° slang och automatisk non-drip
6	1367594	1/2" Adapter BSPTxBSP (M)
7	26720	Trolley / fatvagn

🇬🇧 Just plug and play

Our complete kits offer you all the advantages of using lubricants etc.

INSTALLATION: Slowly increase the pressure in the system with open outlet, close outlet when fluid starts to dispense, adjust pressure to optimum working pressure.

🇸🇪 Bara att koppla in och köra

Våra kompletta kit ger er alla fördelar vid hantering av smörjmedel med mera.

INSTALLATION: Öka trycket sakta i utrustningen med öppet utlopp, när vätska kommer, stäng utlopp och justera tryck till lämpligt arbetstryck.

🇩🇪 Anschließen und einschalten

Unsere kompletten Sets ermöglichen Ihnen alle Vorteile bei Verwendung von Schmiermitteln etc.

INSTALLATION: Mit geöffnetem Auslass langsam den Druck im System erhöhen. Auslass schließen, wenn die Flüssigkeit zu fließen beginnt und den Druck auf optimalen Arbeitsdruck einstellen.

🇫🇷 Juste connecter et mettre en marche

Nos kits complets vous offrent tous les avantages en ce concerne l'utilisation des lubrifiants etc.

INSTALLATION: Augmentez lentement la pression dans le système avec sortie ouverte, fermez la sortie quand la distribution du liquide commence et adjuste la pression jusqu'à atteindre une pression optimale de travail.

🇷🇺 Просто установите и используйте!

Наши комплекты предлагают Вам все преимущества использования смазочных материалов и т.д.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Подведите шланг со сжатым воздухом и плавно увеличивайте давление с помощью фильтра-регулятора. Внимание, пистолет должен быть нажат. Когда масло польется из носика пистолета, закройте пистолет и выставьте оптимальное рабочее давление сжатого воздуха.

2024.11

EUROLUBE EQUIPMENT by Alentec & Orion AB, Grustagsvägen 4, SE-138 40 Älta, Sweden

EMAIL eurolube@alentec.se PHONE +46 (0)8-747 67 10



www.eurolube.com